






6E 7582.a
EE 87.**Beschrijving****Detectiezone****Installatie****Bedieningshandleiding****Bewegingsmelder comfort 220/360°**

220/360°- BEWEGINGSMELDER
EE 870 Wit
EE 871 Zwart
EE 872 Alu
EE 873 Bruin



TOEBEHOREN VOOR HOEKMONTEAGE
EE 855 Wit
EE 856 Zwart
EE 857 Alu
EE 858 Bruin

Instelling**Afdekplaten****Toebehoren voor hoekmontage****Opgelet:**

- De installatie mag alleen door een elektro-installateur worden uitgevoerd.

Beschrijving van het product en werkingsprincipe

Deze bewegingsmelder dient voor het automatisch aansturen van een lichtbron gedurende een ingestelde tijd als een beweging wordt gedetecteerd in zijn waarnemingsveld. De LED A signaleert een beweging. Deze wordt gereset in standaardmodus behalve in Testmodus.

Instellingen en test

De bewegingsmelders hebben 2 werkingsmodi: vertraagd en aansturing van een tijdschakelaar.

Inschakeling


De bewegingsmelder doet het licht branden gedurende 40 s. Na 40 s wordt de normale modus geactiveerd.

Testen en valideren van de detectiezone

Plaats de potentiometer ② in de testmodus en gebruik zo nodig de afdekplaten om de detectiezone te beperken. De testmodus is beschikbaar gedurende 3 min. Bij elke gedetecteerde beweging wordt het licht gedurende 1 s ingeschakeld. Als er 3 minuten lang geen beweging wordt gedetecteerd, keert het product terug naar de normale werking.

Beperken van de detectiezone

U kunt de detectiezone beperken met behulp van de meegeleverde afdekplaten of door inclinatie van de detectiekop.


**Montage****Opbouwmontage of plafondmontage:**

- bevestig de wandplaat met behulp van de meegeleverde schroeven,
- sluit de bewegingsmelder aan (zie bedradingsschema's in de bijlage),
- klik de bewegingsmelder op de wandplaat vast,
- schroef de melder vast.

Bij de hoekmontage wordt de wandmontageplaat tussen het toebehoren en de bewegingsmelder gemonteerd.

Kabelinvoer (indrukbare wanden) mogelijk:

- via achterzijde (montage op inbouwdoos), via onder- of bovenzijde,
- via een zichtbare lijst.

Bekabelingen en aansluitingen (een installatie realiseren met vaste bekabeling).**Veiligheidsmaatregelen**

Voor een optimale detectie is het raadzaam dat u de volgende aanbevelingen in acht neemt :

- de bewegingsmelder is gevoelig voor zonnestralen en slechte weersomstandigheden, stel de bewegingsmelder niet rechtstreeks bloot aan zonnestralen of regen.
- De aanbevolen afstand tussen de lichtbron en de bewegingsmelder bedraagt 1 m.

Actie	Instellingen	Potentiometer
Maak gebruik van de auto-instellingen (fabrieksinstellingen) of van de afstandsbediening om het licht gedurende een bepaalde tijd automatisch in te schakelen.	Auto-instellingen Plaats de Lux-potentiometer op "auto test". De instellingen zijn vooraf vastgelegd: Lux = (werkt alleen 's nachts) tijd = 3 min, gevoelheid = max. Instellingen afstandsbediening (Handmatige of auto-instellingen gespeld).	
Het licht automatisch inschakelen gedurende een ingestelde tijd	Instellingen installateur	
Aansturen van een tijdschakelaar, bel enz.	Impuls De auto-instellingen zijn beschikbaar met tijd = 1s. (Kan niet worden gewijzigd).	 5 s - 15 min lux auto test
Detectiezone testen en valideren.	Testmodus Verplaats de potentiometer ② tot "auto test". In deze stand kan de afstandsbediening worden gebruikt.	 5 s - 15 min lux auto test
Gevoelheid aanpassen	Hiermee kan het bereik worden ingesteld om storingen te voorkomen.	 - . +