

My Home - BUS SCS

antivol - alarmes techniques



4072L



NT4070



3505/12

Les sirènes externes ne sont pas fournies avec les configurateurs. Ceux-ci peuvent être achetés séparément (voir modalités indiquées à la page "Dispositifs et accessoires communs" p. 616).

| Réf. | Sirène externe avec batterie du système | Réf. | Sirènes interne |
|-----------|--|---|---|
| ○ 4072L | <p>Sirène externe contenant la batterie d'auto-alimentation de tout le système - signal acoustique réglable de 0 à 10 minutes avec la centrale - à équiper avec batterie 12 V 12 Ah réf. 3505/12 - intensité sonore 105dB(A) à 3 mètres - signal optique avec lampe au xénon - grille anti-mousse - protégée contre arrachage et ouverture - à utiliser avec l'alimentation réf. E46ADCN</p> | <input type="checkbox"/> N4070 <input type="checkbox"/> NT4070 <input type="checkbox"/> 4070 <input type="checkbox"/> HD4070 <input type="checkbox"/> HC4070 <input type="checkbox"/> HS4070 | <p>Sirène interne à auto-alimentation installable sous boîte 506E - à équiper avec batterie 6 V 0,5 Ah réf. 3507/6 - intensité sonore 90dB à 3 mètres - protégée contre arrachage et effraction, version LivingLight Comme ci-dessus, version Axolute</p> |
| ○ 3505/12 | Batterie pour sirène externe réf. 4072L Batterie 12 V 12 Ah | ○ 3507/6 | Batteries Batterie 6 V pour sirènes internes N/NT/HD/HC/HS4070 |
| ○ 4072A | Sirène externe option Sirène externe à auto-alimentation - signal acoustique réglable de 0 à 10 minutes avec la centrale - à équiper avec batterie 12 V 7 Ah - intensité sonore 105dB(A) à 3 mètres - signal optique avec lampe au xénon - grille anti-mousse - protégée contre arrachage et ouverture - à utiliser avec l'alimentation réf. E47ADCN | ○ 3506 | Batterie 7,2 V pour centrale réf. 3485B |
| | | ○ L4380/B | Batterie 6 V de recharge pour centrales réf. L/N/NT/HD/HC/HS4601 et activateurs réf. L/N/NT/HD/HC/HS4608 |
| | | ○ L4630 | Anti-effraction Dispositif anti-effraction pour la protection des dispositifs antivol - encoches de référence pour adaptation à tout type de boîte encastrée |

| Description | TYPE DE SYSTÈME D'ALARME | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------|--|
| | Option 1 - Batterie de sécurité au niveau de l'alimentation | | | Option 2 - Batterie de sécurité au niveau de la sirène extérieure | | |
| Uniquement avec sirène extérieure | | <p>4072A Sirène</p> | | | <p>4072L Sirène</p> | |
| Avec sirène extérieure et intérieure | <p>E46ADCN Alimentation</p> | <p>4072A Sirène</p> | <p>4070 - N/NT/HD/HC/HS4070 Sirène intérieure</p> | <p>E46ADCN Alimentation</p> | <p>4072L Sirène</p> | <p>4070 - N/NT/HD/HC/HS4070 Sirène intérieure</p> |
| Avec sirène extérieure uniquement | | <p>4070 - N/NT/HD/HC/HS4070 Sirène intérieure</p> | | | | |
| Sans sirène | | <p>3486 - 3485 Centrale avec communicateur</p> | | | | |