

# 450-00023

## Cahier des charges

Une platine murale contient tous les composants électriques et mécaniques nécessaires pour raccorder un ou plusieurs boutons-poussoirs à l'installation Nikobus. Il existe des platines murales horizontales, verticales, simples et multiples. La platine murale dont vous avez besoin dépend du nombre de boutons d'action que vous souhaitez et du montage (horizontal ou vertical) que vous choisissez. Si vous devez étendre l'installation plus tard, il vous suffit de remplacer la platine murale par un modèle de plus grandes dimensions. Pour chaque platine murale multiple que vous souhaitez connecter, il vous faut une unité de connexion qui est disponible séparément. L'unité de connexion est équipée d'un connecteur à broches quadruple dont deux pour Nikobus et deux pour l'alimentation bouton-poussoir bus LED ou infrarouge. 1 mm Si la boîte d'encastrement ne possède pas de fixation par vis, utilisez un jeu de griffes. Les jeux de griffes pour platines murales simples et multiples sont disponibles séparément.

- Dimensions: 142 x 71 x 4 mm