



Charnières à 130°

pour armoires monobloc ES

Elles sont prévues pour le montage ultérieur d'une porte en tôle d'acier à la place d'un panneau arrière.

Matériau :

Fonte de zinc

Composition de la livraison :

Charnières avec vis de fixation.

UE	Référence PS
6 p.	4190.000



Charnières à 130°

pour armoires juxtaposables TS

Elles sont prévues pour le montage ultérieur d'une porte en tôle d'acier à la place d'un panneau arrière.

Matériau :

Fonte de zinc

Composition de la livraison :

Charnières avec vis de fixation.

UE	Référence TS
4 p.	8800.020

! Accessoires indispensables :

Butées de porte pour l'ossature TS 8800.040, voir page 934.



Charnières à 180°

Pour équiper ultérieurement une porte en tôle d'acier avec charnières à 130°.

Montage par une seule personne :

- Echanger les charnières d'origine montées sur l'ossature contre les charnières à 180° (4 vis).
- Effectuer des perçages sur la porte aux points marqués.
- Visser les charnières sur la porte.
- Remettre la porte en place.
- Enfoncer les goujons de charnières imperdables.

Composition de la livraison :

Charnières avec vis de fixation.

Remarque :

Certains éléments montés sur la porte (p. ex. la poignée confort) peuvent limiter l'angle d'ouverture de la porte. Pour extraire les goujons ou les remettre en place (démontage de la porte), il faut que la porte soit ouverte. Les charnières ne peuvent pas être démontées de l'extérieur lorsque la porte est fermée (protection contre les accès non autorisés).

pour armoires juxtaposables TS

Matériau :

Fonte de zinc

Teinte	UE	Référence TS
RAL 7035	4 p.	8800.190
RAL 7032	4 p.	8800.030
RAL 8019	4 p.	8800.230
RAL 9005	4 p.	8800.950
Nickelé mat	4 p.	8701.180

pour armoires juxtaposables TS soumises à de hautes charges dynamiques

Ces nouvelles charnières sont spécialement prévues pour les armoires équipées de composants lourds (jusqu'à 900 N) et soumises à des charges dynamiques.

Matériau :

Fonte de zinc supérieure

Teinte :

RAL 7035

UE	Référence TS
4 p.	8800.710