

My Home - BUS SCS

diffusion sonore



F441



346030



L4561N



F503



L4560



L4563



F500N



F502



L4562



L4651M2

Réf.	Mixeurs audio/vidéo
○ 346030	Alimentation 2 fils compacte avec adaptateur vidéo intégré. Pour installations de diffusion sonore de base avec une seule source sonore - 2 modules DIN
○ 346830	Adaptateur vidéo pour installation de base diffusion sonore - une seule source sonore - 2 modules DIN
○ F441	Nœud Audio/Vidéo pour le mixage des sources audio (Max. 4 sources) vers 4 sorties - 6 modules DIN - doté de compensateur de profondeur pour rail DIN
○ F441M	Matrice multi-canaux à fonctions de permutation, mixage et dérivations de commutateur pour la distribution du signal de sources sonores stéréo et pour signaux audio/vidéo du système 2 fils vidéophonie - 8 entrées (les 4 premières pour installation 2 fils vidéophonie, les suivantes pour sources sonores stéréo) et 8 sorties - 10 modules DIN - dotée de compensateur de profondeur pour rail DIN

Réf.	Sources sonores
○ F500N	Tuner radio FM stéréo avec RDS. Mémoire de 15 stations radio, visualisation des messages RDS et de la fréquence de la station. Possibilité d'utilisation d'une antenne filaire intégrée ou d'une antenne externe à brancher avec câble coaxial adaptateur MCX-F (fourni). 4 modules DIN, doté de compensateur de profondeur pour rail DIN
□ N4560 ■ NT4560 ■ L4560	Entrée RCA encastrée - pour contrôle d'une source stéréo - 2 modules, version LivingLight
□ HD4560 ■ HC4560 ■ HS4560 ○ L4561N	Comme ci-dessus, version Axolute
○ 3495	Dispositif de contrôle de sources stéréo prévues pour télécommande à infrarouges - à programmer par PC - possibilité de gestion de la source avec les amplificateurs ou les commandes spéciales - 4 modules DIN - doté de câble RCA/RCA et de câble avec jack pour le branchement de l'émetteur IR
	Isolateur de source pour adapter un signal audio provenant de sources sonores externes, pour maintenir les caractéristiques SELV sur le BUS. À utiliser quand la source sonore n'est pas alimentée sur batterie. 4 bornes RCA femelles subdivisées en "IN" (pour brancher la source sonore externe) et "OUT" (à brancher à l'entrée RCA réf. L/N/NT/HD/HC/HS4560)

Réf.	Amplificateurs
○ L4562	Amplificateur encastré - à compléter avec touches - branchement installation BUS SCS et enceintes stéréo - fonctions de: allumage/extinction enceintes stéréo, contrôle volume, fonction cyclage source et changement station radio ou morceau CD - 2 modules, version LivingLight
○ H4562 ○ F502	Comme ci-dessus, version Axolute
○ F503	Amplificateur stéréo - borne pour branchement installation BUS SCS et enceintes stéréo - alimentation 100÷240 Vac - 4 modules DIN
	Amplificateur stéréo pour reproduire fidèlement le signal sonore, qu'il provienne du BUS SCS ou de l'entrée AUX (lecteur MP3, CD, etc.). Vaste gamme de réglages des graves et des aigus, 10 niveaux d'égalisation préprogrammés et 10 autres personnalisables, virtual surround et autres fonctions. Chaque paramètre est affiché sur le moniteur OLED graphique dont l'amplificateur est doté. Tous les réglages s'effectuent à l'aide des touches de l'amplificateur ou à distance à travers les dispositifs à écran tactile - 10 modules DIN

Schéma d'installation base stéréo avec une source sonore

