

**Minisfera**  
poste extérieur




Réf.	Boîtes encastrées et en saillie
332710	Boîte encastrée
332711	Boîte en saillie

Réf.	Modules électroniques
342702	Module micro/haut parleur - max. 6 boutons-poussoirs, volume réglable du microphone et du haut-parleur. Les connexions au système sont effectuées directement sur le module de son. Les plaques signalétiques sont éclairées par 6 LEDs vertes.
342708	Module micro/haut-parleur avec caméra noir et blanc - max. 4 boutons-poussoirs, y compris les LED IR pour les enregistrements de nuit. Il est possible de modifier l'angle de la caméra sur les plans horizontal et vertical de +/- 15°. Les connexions du système se font directement sur le module de son. Les plaques signalétiques sont éclairées par 4 LEDs vertes.
342704	Module d'extension - max. 10 boutons-poussoirs. Les connexions sur le module de son peuvent être créées en utilisant le câble fourni. Les plaques signalétiques sont éclairées par dix LEDs vertes.

Réf.	Accessoires pour Minisfera
332721	Cadre de finition aluminium
332712	Bouton-poussoir 1 module avec fenêtre pour indication de nom
332713	Bouton-poussoir 2 modules avec fenêtre pour indication de nom
332714	Module d'info avec fenêtre pour indication de nom 2 modules
332715	Touche obturatrice 1 module

**Minisfera**  
montage poste extérieur

**Montez le module dans la boîte apparente**



**Montez les touches et la plaque frontale dans le cadre de finition**



**Montez le cadre de finition sur le module**

