



# Boîtes en saillie

Ces boîtes en saillie conviennent pour tous les appareils à encastrer de la série Niko Original (sauf les minuteriers). Elles se montent directement sur la paroi (vis fournies).



## Boîtes en saillie

Ces boîtes en saillie conviennent pour tous les appareils à encastrer de la série Niko Original (sauf les minuteriers). Elles se montent directement sur la paroi (vis fournies).



### BOÎTE EN SAILLIE SIMPLE



**100-77100** Pièces: 10 Boîte simple, cream




**101-77100** Pièces: 10 Boîte simple, white




**102-77100** Pièces: 10 Boîte simple, Light grey

### BOÎTE EN SAILLIE DOUBLE



**100-77500** Pièces: 5 Boîte double, cream



**101-77500** Pièces: 5 Boîte double, white




**102-77500** Pièces: 5 Boîte double, Light grey

## 100-77100

4 year warranty

Boîte simple en saillie pour tous les appareils à encastrer de la série Original, Cream




Les boîtes en saillie sont utilisées pour le montage en saillie de tous les appareils à encastrer de la série Niko Original. Cette boîte en saillie simple permet de monter une fonction directement sur la paroi. Couleur: Cream.



## 101-77100

4 year warranty

Boîte simple en saillie pour tous les appareils à encastrer de la série Original, White




Les boîtes en saillie sont utilisées pour le montage en saillie de tous les appareils à encastrer de la série Niko Original. Cette boîte en saillie simple permet de monter une fonction directement sur la paroi. Couleur: White.



## 102-77100

4 year warranty

Boîte simple en saillie pour tous les appareils à encastrer de la série Original, Light grey



Les boîtes en saillie sont utilisées pour le montage en saillie de tous les appareils à encastrer de la série Niko Original. Cette boîte en saillie simple se monte directement sur la paroi. Couleur: Light grey.

