



Interface de
programmation USB
PRI 602-01 USB

200036940-00

Description du produit

L'interface de programmation PRI 602-... USB, pour montage dans tableau de distribution, relie un PC Windows au bus Siedle In-Home et au bus Siedle Vario, par l'intermédiaire de l'interface USB.

Raccordement aux blocs d'alimentation BNG 650-... et BVNG 650-... avec ZBVG 650-...

Interface avec le bus Siedle In-Home par l'intermédiaire de la prise Western 8 pôles ou par l'intermédiaire de bornes à vis.

Un seul PRI 602-... USB peut être raccordée à un PC.

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée :	10-15 V AC ou 10-30 V DC
Indice de protection :	IP 20
Température ambiante :	0 °C à +40 °C
Unité de Division (UD) :	3
Dimensions (mm) l x H x P :	53,5 x 89 x 60

Informations articles

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
PRI 602-01 USB	Interface de programmation USB	Noir	D	200036940-00

Interface de
programmation USB
PRI 602-01 USB

200036940

Page 2





Interface de
programmation USB
PRI 602-01 USB

200036940

Page 3

PRI 602-01 USB Interface de programmation

Information produit

422 kB

[télécharger](#)

PRI 602-... USB

Déclaration de conformité

762 kB

[télécharger](#)

Information complémentaire

109 kB

[télécharger](#)