


KITS DE FILTRES DE REMPLACEMENT



Les unités HRMURAL sont livrées en standard avec des filtres G4 sur l'air entrant et sortant.

Une filtration de classe F7 sur l'air entrant est disponible en option.

Pour chaque unité un kit de remplacement reprenant l'ensemble des filtres nécessaires est disponible.

Il existe en 2 versions :

- Filtres G4 pour l'air entrant et sortant
- Filtre(s) F7 pour l'air entrant et G4 pour l'air sortant

MODELE	CID	Filtre(s) air entrant	Filtre(s) air sortant
HRMURAL(UP) 450	510042	G4	G4
HRMURAL(UP) 450	510014	F7	G4
HRMURAL 600/800	510043	G4	G4
HRMURAL 600/800	510015	F7	G4
HRMURAL 1200	510044	G4	G4
HRMURAL 1200	510016	F7	G4

KITS DE FILTRES DE REMPLACEMENT



Les unités HRMURAL sont livrées en standard avec des filtres G4 sur l'air entrant et sortant.

Une filtration de classe F7 sur l'air entrant est disponible en option.

Il existe en 2 versions :

- Filtres G4 pour l'air entrant et sortant
- Filtres F7 pour l'air entrant et G4 pour l'air sortant

Pour chaque unité un kit de remplacement reprenant l'ensemble des filtres nécessaires est disponible.

MODELE	GD	Filtre(s) air entrant	Filtre(s) air sortant
HRMURAL(UP) 450	510042	G4	G4
HRMURAL(UP) 450	510014	F7	G4
HRMURAL 600/800	510043	G4	G4
HRMURAL 600/800	510015	F7	G4
HRMURAL 1200	510044	G4	G4
HRMURAL 1200	510016	F7	G4