




Philips  
Rasoir anti-bouloche

### Élimine les bouloches

Convient à tous les vêtements  
2 piles AA Philips fournies



GC026/30

## Rasoir anti-bouloche

Rajeunissez vos vieux vêtements en un instant

Le rasoir anti-bouloche de Philips vous permet d'éliminer facilement et rapidement les bouloches sur tout type de vêtement. Tous les textiles, du pull à la couverture, retrouveront leur aspect neuf !

### Élimination efficace et rapide des bouloches

- Grande surface de lame pour couvrir plus de zone en un seul passage
- Accessoire d'ajustement de la hauteur pour les tissus les plus fragiles
- Rotation de la lame jusqu'à 8 800 tours/min pour une élimination efficace
- 3 tailles d'orifices dans la grille pour éliminer les bouloches, quelle que soit leur taille

### Facile à utiliser

- Réceptacle à bouloches facile à retirer et à vider
- La brosse de nettoyage permet de nettoyer l'appareil après utilisation.
- 2 piles AA Philips incluses dans l'emballage

**PHILIPS**

Rasoir anti-bouloche  
Élimine les bouloches Convient à tous les vêtements, 2 piles AA Philips fournies

GC026/30

## Points forts

### Grande surface de lame



La grande surface de la lame permet de couvrir une plus grande zone du vêtement à la fois, afin de réduire le nombre de passages nécessaires pour lui redonner un aspect neuf.

### Tête de rasage spécialement conçue

Grâce aux 3 tailles d'orifices, les bouloches s'introduisent dans la grille et sont éliminées efficacement du tissu, quelle que soit leur taille.

### Rotation de la lame à 8 800 tours/min



Les lames décrivent jusqu'à 8 800 tours/min pour une élimination efficace et rapide des bouloches de vos vêtements.

### Grand réceptacle à bouloches

Le réceptacle recueillant les bouloches est facile à retirer et à vider.

### Accessoire d'ajustement de la hauteur

L'accessoire d'ajustement de la hauteur vous permet d'éliminer les bouloches, même sur les tissus les plus fragiles.

### Brossette de nettoyage



La brosse de nettoyage permet de nettoyer facilement l'appareil après utilisation. Consultez le guide de démarrage rapide inclus dans l'emballage pour nettoyer l'appareil.

### 2 piles AA incluses



2 piles AA Philips incluses dans l'emballage.

## Caractéristiques

### Accessoires

- Brosse
- Semelle adaptée aux tissus délicats

### Développement durable

- Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

### Spécificités techniques

- Type d'alimentation: 2 piles AA

### Poids et dimensions

- Dimensions du produit (l x H x L):  
12,3 x 5,8 x 8 cm



Date de publication  
2015-08-10

Version: 7.0.1

EAN: 08 71010 36588 87

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)