

## snoerschakelaars



Verp.	Ref	<b>Wipschakelaars - 2 A - 250 V~</b>	
		Gemakkelijk aan te sluiten door 2 draden door te snijden	
		<b>Met lichtgevende toets – tweepolig</b>	
20/200	401 85	Oud goud	
20/200	401 87	Gespikkeld wit	
20/200	401 89	Antracietgrijs	
		<b>Met gekleurde toets – tweepolig</b>	
20/200	401 93	Oud goud	
20/200	401 92	Gespikkeld wit	
20/200	401 94	Antracietgrijs	
		<b>Peerschakelaars</b>	
20/200	402 92	Wissel – gespikkeld wit	
20/200	402 95	Drukknop – gespikkeld wit	
		<b>Deurcontactschakelaar</b>	
10/100	401 75	Contact bij opening door loopwiel Voor automatische verlichting van een meubel bij het openen van een deur Enkelpolig 2A - 250 V	
		<b>Oproepeer 2 A</b>	
1/20	781 03	Wisseldrukknop Wordt gemonteerd met contactstop ref. 500 05 (blz. 441) Geleverd met snoer van 2 m	

## lichtdimmers

230V~ - 50Hz



Voor gloei- en halogeenlampen 230 V ~  
Voorkomt storingen (volgens de norm EN 55014)

Verp.	Ref	<b>Zelf aan te sluiten snoerdimmers</b>
		Aan te brengen op het snoer van de lamp of ter vervanging van een gewone schakelaar Aanzetten, doven en dimmen gebeuren met een draai- of een schuifknop
1/10 ●	4958 06	Met draaiknop - 40 tot 100 W - wit
1/10 ●	4958 07	Met draaiknop - 40 tot 100 W - antracietgrijs
1/10 ●	4958 08	Met draaiknop - 40 tot 200 W - wit
1/10 ●	4958 25	Met schuifknop (voetbediening) - 100 tot 500 W - zwart
		<b>Dimmer om aan de muur te bevestigen</b>
1/10 ●	4974 14	Van 60 (min.) tot 500 W (max.) voor halogeen - en gloeilampen 230 V ~ Van 60 tot 500 VA voor halogeenlampen ZLS (ferromagnetische transformator) Wandbevestiging met schroef Aanzetten, doven en dimmen gebeuren door aan de knop te draaien

● Aangepaste verpakking voor verkoop in de winkel