



Philips Shaver series 3000
elektrisch scheerapparaat
voor droog scheren

ComfortCut-messysteem
Flex-scheerhoofden, 4
draairichtingen



S3110/06

Comfortabel scheren

Comfortabel en nauwkeurig

De Shaver series 3000 biedt een snelle, comfortabele scheerbeurt voor een betaalbare prijs. Flex-scheerhoofden met 4 draairichtingen garanderen in combinatie met een ComfortCut-messysteem een glad scheerresultaat.

Een comfortabele scheerbeurt

- Afgeronde randen die soepel over de huid glijden voor een beschermende scheerbeurt

Volgt alle contouren van uw gezicht en hals

- Hoofden draaien in 4 richtingen om moeiteloos alle contouren te volgen

Gebruiksvriendelijk

- Maximaal vermogen, jaar na jaar
- 45 minuten snoerloos scheren na acht uur opladen
- Scheerapparaat kan worden schoongespoeld onder de kraan
- Kan met snoer en draadloos worden gebruikt



asimpleswitch.com

PHILIPS

Kenmerken

ComfortCut-messysteem



Met ons ComfortCut-messysteem kunt u comfortabel droog scheren. De scheerhoofden hebben een afgerond profiel en glijden daardoor soepel over uw huid. Bovendien beschermen ze tegen wondjes en sneetjes.

Flex-scheerhoofden, 4 draairichtingen



Flexibele scheerhoofden met 4 onafhankelijke bewegingen passen zich aan aan de contouren van uw gezicht, waardoor u eenvoudig kunt scheren, zelfs in de nek en op de kaaklijn.

Lithium-ionaccu



Scheer langer na elke oplaadbeurt. Het scheerapparaat blijft jarenlang dezelfde goede prestaties leveren, dankzij onze krachtige en efficiënte lithium-ionaccu.

45 minuten snoerloos scheren



Na acht uur opladen kunt u meer dan 45 minuten scheren, dat zijn ongeveer 15 scheerbeurten. U kunt ook scheren terwijl de stekker in het stopcontact zit.

Open met één druk op de knop



Klap de scheerhoofden open en spoel ze grondig af onder de kraan.

Zowel met als zonder snoer te gebruiken



Dit scheerapparaat is speciaal ontworpen om zowel met als zonder snoer te werken. Gebruik het snoer om te scheren tijdens het opladen. Of draadloos wanneer het scheerapparaat wordt opgeladen.

Specificaties

Scheerresultaten

- Scheersysteem: ComfortCut-messysteem, Flex-scheerhoofden, 4 draairichtingen

Accessoires

- Onderhoud: Beschermkap

Gebruiksgemak

- Schoonmaken: Volledig afspoelbaar
- Display: Batterij bijna leeg-indicator, Indicatie voor scheerhoofden vervangen
- Bediening: Met of zonder snoer te gebruiken

Ontwerp

- Handvat: Ergonomische grip
- Kleur: Precision black black

Vermogen

- Batterijtype: Li-ion
- Gebruikstijd: 45 min. / 15 scheerbeurten
- Opladen: Volledig opladen in 8 uur
- Automatisch voltage: 100 - 240 V
- Maximaal energieverbruik: 9 W
- Energieverbruik in stand-by: 0,1 W

Service

- 2 jaar garantie
- Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar vervangen met SH30



Publicatiedatum
2016-03-21

Versie: 5.1.1

EAN: 08 71010 37658 13

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com