

# PHILIPS

Elektrisch apparaat  
voor droog scheren

Shaver series 1000

CloseCut-messysteem

Flex-scheerhoofden, 4  
draairichtingen

Uitklaptrimmer



S1520/04



## Comfortabel scheren

Elektrisch scheerapparaat met gladste resultaat voor de hals in zijn klasse\*

De Shaver series 1000 biedt een snelle scheerbeurt voor een betaalbare prijs. Flex-scheerhoofden met 4 draairichtingen garanderen in combinatie met een CloseCut-messysteem een glad scheerresultaat.

### Een comfortabele scheerbeurt

- Duurzame, zelfslijpende mesjes voor een moeiteloze scheerbeurt

### Volgt alle contouren van uw gezicht en hals

- Hoofden draaien in 4 richtingen om moeiteloos alle contouren te volgen

### Gebruiksvriendelijk

- Consistent maximaal vermogen, jaar na jaar
- 45 minuten snoerloos scheren na acht uur opladen
- Open door op de knop te drukken en gebruik dan de borstel om schoon te maken
- Alleen draadloos gebruik

### Haal het maximale uit uw scheerapparaat

- Perfect voor het trimmen van bakkebaarden en snor



asimpleswitch.com

## Kenmerken

### CloseCut-messysteem



Voor verbluffend glad scheren. Onze duurzame CloseCut-mesjes slijpen zichzelf als ze werken, keer op keer.

### Flex-scheerhoofden, 4 draairichtingen




Flexibele scheerhoofden met 4 onafhankelijke bewegingen passen zich aan aan de contouren van uw gezicht, waardoor u eenvoudig kunt scheren, zelfs in de nek en op de kaaklijn.

### Lithium-ionaccu



Scheer langer na elke oplaadbeurt. Het scheerapparaat blijft jarenlang dezelfde goede prestaties leveren, dankzij onze krachtige en efficiënte lithium-ionaccu.

### 45 minuten snoerloos scheren



Na acht uur opladen kunt u meer dan 45 minuten scheren, dat zijn ongeveer 15 scheerbeurten. Dit scheerapparaat is alleen draadloos te gebruiken.

### Open met één druk op de knop



Klap de scheerhoofden open en gebruik het meegeleverde schoonmaakborsteltje om losse haren weg te vegen.

### Uitklaptrimmer



Maak uw verzorging compleet met de uitklaptrimmer. Perfect voor het onderhoud van snor en bakkebaarden.

### Snoerloos gebruik



Dit scheerapparaat is ontworpen voor uitsluitend draadloos gebruik. Haal voor gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO<sub>2</sub>-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

# Specificaties

## Scheerresultaten

**Scheersysteem:** CloseCut-messysteem

**Contourvolgend:** Flex-scheerhoofden, 4 draairichtingen

## Accessoires

**Uitklapbare trimmer meegeleverd**

**Onderhoud:** Reinigingsborsteltje, Beschermkap

## Gebruiksgemak

**Display:** Batterij bijna leeg-indicator

**Bediening:** Snoerloos gebruik, Koppel los voor gebruik

## Ontwerp

**Handvat:** Ergonomische grip

**Kleur:** Black charcoal grey black

## Vermogen

**Automatisch voltage:** 100 - 240 V

**Gebruikstijd:** 45 min. / 15 scheerbeurten

**Batterijtype:** Lithium-ion

**Opladen:** Volledig opladen in 8 uur

**Maximaal energieverbruik:** 2 W

**Energieverbruik in stand-by:** 0,1 W

## Service

**2 jaar garantie**

**Vervangend scheerhoofd:** Elke 2 jaar vervangen met SH30

