


Jeux de barres

Accessoires



1

2

1 Supports pour étiquettes

pour coupe-circuit à fusibles HPC, taille 00

A encliquer sur le boîtier des coupe-circuit à fusibles.

UE	Référence SV
6 p.	3595.010

2 Etiquettes

pour socles fusibles curseurs

UE	Référence SV
100 p.	9320.080



Capots de protection départs

pour interrupteurs-sectionneurs HPC


- Pour prolonger les plastrons de protection lorsque les cosses de câbles sont particulièrement longues.
- Ils s'adaptent sur les départs de câbles par le haut ou par le bas de l'interrupteur-sectionneur.

Matériau :


Polyamide PA6

Pour interrupteurs-sectionneurs HPC	UE	Référence SV
T. 00	2 p.	9344.520
T. 1	2 p.	9344.530
T. 2	2 p.	9344.540
T. 3	2 p.	9344.550

Référence SV	B en mm	H en mm	T en mm
9344.520	106	46	37
9344.530	184	70	42
9344.540	210	70	42
9344.550	250	70	42



B = Largeur
H = Hauteur
T = Profondeur



1



2

Microcommutateurs

pour interrupteurs-sectionneurs et coupe-circuit à fusibles HPC, taille 00

Pour signaler la position de commutation de l'appareillage HPC (couvercle).

Pour appareil HPC	UE	Référence SV
1 Taille 000/taille 00	5 p.	3071.000
2 Tailles 1 – 3	2 p.	9344.510¹⁾

¹⁾ Avec pattes en matière plastique pour fixer les microcommutateurs sur le boîtier de l'interrupteur-sectionneur.



Jeu de montage

Pour installer les interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC, taille 000, sur les rails porteurs d'appareillage de 35 mm selon DIN EN 60 715 (7,5 mm/15 mm de hauteur).

UE	Référence SV
1 p.	3432.000