

snoerschakelaars



401 85



401 87



401 89



401 92



401 93



401 94



402 92



402 95



401 75



781 03

Verp.	Ref	Wipschakelaars - 2 A - 250 V~	
		Gemakkelijk aan te sluiten door 2 draden door te snijden	
		Met lichtgevende toets – tweepolig	
20/200	401 85	Oud goud	
20/200	401 87	Gespikkeld wit	
20/200	401 89	Antracietgrijs	
		Met gekleurde toets – tweepolig	
20/200	401 93	Oud goud	
20/200	401 92	Gespikkeld wit	
20/200	401 94	Antracietgrijs	
		Peerschakelaars	
20/200	402 92	Wissel – gespikkeld wit	
20/200	402 95	Drukknop – gespikkeld wit	
		Deurcontactschakelaar	
10/100	401 75	Contact bij opening door loopwiel Voor automatische verlichting van een meubel bij het openen van een deur Enkelpolig 2A - 250 V	
		Oproepeer 2 A	
1/20	781 03	Wisseldrukknop Wordt gemonteerd met contactstop ref. 500 05 (blz. 441) Geleverd met snoer van 2 m	

lichtdimmers

230V~ - 50Hz



4958 06



4958 07



4958 25



4974 14

Voor gloei- en halogeenlampen 230 V ~
Voorkomt storingen (volgens de norm EN 55014)

Verp.	Ref	Zelf aan te sluiten snoerdimmers
		Aan te brengen op het snoer van de lamp of ter vervanging van een gewone schakelaar Aanzetten, doven en dimmen gebeuren met een draai- of een schuifknop
1/10 ●	4958 06	Met draaiknop - 40 tot 100 W - wit
1/10 ●	4958 07	Met draaiknop - 40 tot 100 W - antracietgrijs
1/10 ●	4958 08	Met draaiknop - 40 tot 200 W - wit
1/10 ●	4958 25	Met schuifknop (voetbediening) - 100 tot 500 W - zwart
		Dimmer om aan de muur te bevestigen
1/10 ●	4974 14	Van 60 (min.) tot 500 W (max.) voor halogeen - en gloeilampen 230 V ~ Van 60 tot 500 VA voor halogeenlampen ZLS (ferromagnetische transformator) Wandbevestiging met schroef Aanzetten, doven en dimmen gebeuren door aan de knop te draaien

● Aangepaste verpakking voor verkoop in de winkel