

TOEBEHOREN

VERLICHTINGSEENHEDEN

Voor controleschakelaars en drukknoppen

Groene aansluitdraden (neon): 230V~ (0,5mA)

02-371-10

Oranje aansluitdraden: 12V (35mA):

02-371-12



Gele aansluitdraden: 24V (40mA):

02-371-13

Rode aansluitdraden: 6V (45mA):

02-371-11

Verpakking: 10




BUISINGANG voor M16

Crème: 11-865

Wit: 31-865

Verpakking: 50





BUISINGANG voor M20

Crème: 11-866

Wit: 31-866

Verpakking: 50



PR20-OPBOUWDOZEN*

Enkelvoudig 85mm x 85mm x 37mm

Crème: 11-771

Wit: 31-771

Zwart: 01-771

Verpakking: 10




tweevoudig 156mm x 85mm x 37mm

Crème: 11-775


Wit: 31-775

Zwart: 01-775

Verpakking: 10



* = In deze dozen kunnen alle inbouwapparaten uit de series PR20 en PR20 Soft (uitgez. tijdschakelaars) gemonteerd worden met meegeleverde schroeven. Deze doos wordt direct op de wand gemonteerd.



LANGE KLAUWEN

Voor de montage van inbouwapparaten in inbouwdozen die te diep in de muur geplaatst zijn.

02-710-03



Verpakking: 20

EXTRA SCHROEVEN

Schroeven om het klikschijfje alsnog vast te schroeven.

00-001-04

Verpakking: 40

